

Comment bien régler et positionner son MATE-XT ?

Étape I La ceinture doit être placée sur les hanches au même niveau qu'une ceinture de pantalon.



Bonne position de la ceinture : placée sur les hanches



Bonne position de la ceinture : au même niveau qu'une ceinture de pantalon



Mauvaise position, placée sur la ceinture abdominale



Étape II Bien régler la dorsale pour que le haut de la structure soit aligné avec le haut des omoplates et que l'axe de rotation des bras du MATE-XT soit dans le même plan que celui des épaules.

Bonne position globale



Bonne position de la structure : en haut des omoplates



Mauvais réglage de la dorsale : positionné trop haut



Mauvais réglage de la dorsale : positionné trop haut

Comment bien régler et positionner son MATE-XT ?

Étape III L'axe de rotation doit se retrouver sur le même plan que celui des épaules.

Bonne position



Bonne position : l'axe de rotation est sur le même plan que celui des épaules



Mauvais réglage de la dorsale : positionné trop haut

Étape IV Bien régler les brassards pour que visuellement les boîtiers d'assistance soient au maximum parallèles aux bras (bridage en bas du biceps et en bas du rail de guidage).



Bonne position des brassards : au plus proche des coudes



Mauvaise position des brassards : au milieu du bras